Acces CC de I onduleur Huawei



Q uels sont les avantages d'un onduleur H uawei?

L'onduleur H uawei presente plusieurs avantages.

Il est particulierement resistant et beneficie d'une protection IP65, ce qui lui permet d'etre installe au mur dans un environnement suffisamment ventile, aussi bien en interieur qu'en exterieur.

D e plus, pour une installation toujours plus securisee et rapide, le SUN2000 integre un systeme de branchement plug and play.

Q uels sont les avantages de l'onduleurhuawei?

L'appareil peut surveiller intelligemment 20 chaines, atteindre un rendement de 98, 6% (98, 4% de rendement europeen) a 400 V ac, possede 10 MPPT et presente diverses caracteristiques qui le rendent sur et fiable.

L'onduleur H uawei SUN2000-100KTL-M1 peut gerer jusqu'a 20 chaines, qui sont toutes surveillees individuellement et intelligemment.

C omment fonctionne un onduleur connecte au reseau?

L a tache principale d'un onduleur connecte au reseau est de convertir le courant continu genere par le generateur photovoltaique en courant alternatif utilisable.

L es onduleurs hybrides vont encore plus loin et fonctionnent egalement avec des batteries pour stocker l'exces d'energie.

Q uelle est la plage horaire de recharge des batteries d'un onduleur H uawei?

V ous pouvez meme definir une plage horaire de recharge des batteries (heures creuses par exemple).

P ar defaut, l'onduleur H uawei privilegie les sources d'electricite ainsi: 1= panneaux solaires, 2= batteries solaires, 3= reseau.

O nduleur monophase: C onnectez votre onduleur H uawei H ybride sur votre maison avec reseau monophase.

C omment se connecter a l'onduleur H uawei?

A llez dans les parametres en allant sur les "... " en haut a droite, puis choisissez " M ise en service de l'appareil ".

Referez-vous ensuite a notre partie " S e connecter a l'onduleur ".

M ettre en service son systeme avec un compte utilisateur et un acces internet A ctivez la localisation GPS.

A llumez l'onduleur H uawei cote DC.

II faut 100V minimum.

P ourquoi mon telephone ne se connecte pas a mon onduleur?

C onnectez votre telephone portable au wifi de l'onduleur: V ous aurez peut-etre un message vous indiquant que vous n'etes pas connecte a I nternet.

C'est normal puisque vous etes connectes en local a l'onduleur.

I ci, vous entrez sur l'application SUN2000 pour vous connecter au W ifi WLAN de l'onduleur SUN2000 xxxxxxxx.

Acces CC de I onduleur Huawei



I nstallation de l'onduleur (F acultatif) I nstallez la vis de verrouillage du commutateur CC.

L a vis de verrouillage du commutateur CC permet de verrouiller le commutateur CC (DC SWITCH) afin...

2098 L e systeme de communication parallele est anormal 2099 C ertificat d'acces local non valide 2100 C ertificat d'acces local bientot a expiration 2101 C ertificat d'acces local expire 2102...

R endement europeen P uissance utilisable CC max.

T ension d'entree max.

I ntensite max. par MPPT I ntensite de court-circuit max par MPPT T ension de service min. / tension d'entree de...

P our une meilleure comprehension et utilisation de notre onduleur, H uawei F usion S olar fournit un guide d'utilisation detaille comprenant la fiche...

V oir et telecharger H uawei SUN2000-L1 manuel d'utilisation en ligne.

SUN2000-L1 onduleurs telechargement de manuel pdf A ussi pour: S un2000-2ktl-I1, S un2000-3ktl-I1, S un2000-4ktl-I1,...

M anuels E n L igne H uawei LUNA2000-5-S0: installation des cables d'alimentation d'entree cc, R accordement D es Cables D'alimentation D'entree C c A L'onduleur.

V ous pouvez ensuite vous deconnecter du W ifi de l'onduleur et vous reconnecter sur l'application et sur votre installation par votre reseau W ifi domestique ou vos donnees mobile pour suivre...

I ntroduction L'onduleur H uawei est un equipement essentiel pour les systemes solaires photovoltaiques.

E n convertissant le courant continu produit par les panneaux...

C ontroleur d'energie intelligent, un onduleur solaire concu par H uawei pour assurer une production d'energie a plus haut rendement, une...

A ttendez que l'indicateur clignote.

C onnectez-vous a l'application a l'aide du point d'acces WLAN (SSID) initial et du mot de passe (PSW) initial, qui peuvent etre obtenus sur l'etiquette situee...

V2C est en constante evolution, il faut donc verifier si le modele d'onduleur a installer dispose d'une connexion sans fil ou necessite l'installation d'une pince sans fil.

Il sera necessaire de...

I nserez les connecteurs positif et negatif dans les bornes d'entree CC correspondantes sur l'onduleur.

U ne fois que les connecteurs positifs et negatifs s'enclenchent, tirez les cables de...

A vant de raccorder les cables d'alimentation d'entree CC, verifiez que les bornes CC d'origine ont ete coupees.

S i le connecteur CC d'origine est directement...

L orsque le SUN2000 fonctionne en mode de connexion au reseau electrique, n'effectuez pas de maintenance ou d'operations sur les cables d'alimentation d'entree CC tel que connecter ou...

Acces CC de I onduleur Huawei



positives et negatives de l'onduleur, verifier que la tension CC ne depasse 1000 V CC a l'aide d'un multimetre et que les cables soient raccordes correctement.

P our une meilleure comprehension et utilisation de notre SUN2000-5-12K-MAP0, HUAWEI F usion S olar fournit un guide d'utilisation detaille comprenant la fiche technique, le...

(S i aucune operation n'est effectuee en l'espace de 10 minutes, tous les parametres de l'onduleur restent inchanges.) A ttendez que l'indicateur clignote lentement en vert.

O btenez le nom...

L e type d'acces a la chaine PV ne peut etre identifie que lorsque les onduleurs se retablissent a l'etat de non limitation de puissance et que le courant de toutes les chaines PV connectees...

L a methode 2 ne peut etre utilisee que lorsqu'aucun acces I nternet n'est disponible.

N ous vous conseillons de vous connecter a l'application F usion S olar pour mettre en service les appareils...

• A vant de raccorder les cables, assurez-vous que le commutateur CC sur l'onduleur et tous les commutateurs connectes a l'onduleur sont sur la position OFF.

M ise a jour de 2012 Realim. en courant de la branche.

M ise a jour de 2021 Echec de l'auto-verification AFCI.

M ise a jour de 2032 P erte reseau.

M ise a jour de 2064 P anne du...

A Reinitialisation du mot de passe Etape 1 Verifiez que les cotes CA et CC de l'onduleur SUN2000 sont connectes simultanement.

L es voyants doivent etre verts et fixes ou...

S i une exception est detectee, corrigez-la, puis activez le commutateur CC comme requis.

S i aucune exception n'est detectee, contactez votre fournisseur ou l'assistance technique.

S uite a l'installation de mes panneaux solaires chez EDF, je n'avais acces qu'aux donnees via leur applications ou E cojoko (uniquement...

P rocedure A ppuyez sur F unction M enu > P arametres > P arametres de reseau pour acceder a l'ecran de reglage des parametres.

C ontactez-nous pour le rapport complet gratuit

W eb: https://ayudaciudadana. es/contact-us/

Email: energystorage2000@gmail.com

W hats A pp: 8613816583346

